


MARS GAMING
G A M E R S U N I V E R S E

MHBTX Audio combo




How to connect the Bluetooth speaker

To connect the Bluetooth speaker to your preferred device, follow these steps:

1. Turn your speaker on and select Bluetooth mode. LED indicator will light on blue.
2. Search the speaker in the list of available devices from your own device.
3. Play your media files.

Manage Calls & Music

**Features may vary
depending on the device*



Features

- **ON/OFF:** Hold the ► / || button
- **Call Function:** Press the ► / || button to pick or hang the call
- **Next/Previous song:** Press ◀◀ / ▶▶
- **Increase/Decrease volume:** Hold + or -

- **Bluetooth mode:** The LED will blink in blue when the speaker is on Bluetooth mode and will change to static when connected to another device.
- **Battery charge:** The LED will light in red while charging the battery and will stay red until fully charged
- **MicroSD card:** Insert the microSD card with your music to automatically play it.
- **AUX mode:** Select the P3 mode and connect the auxiliary jack connector to your device. The speaker will automatically enter AUX mode.
- **Radio Mode:** Select P3 mode. Hold down the control wheel in Play/Pause position during 2 seconds to activate your speaker's Radio Mode.
- **Automatic tuning:** Press the control wheel in Play/Pause position so it starts searching and saving tunes. Please wait until the process is finished.

FAQ

• My Bluetooth device doesn't pair correctly:

1. Check if the speaker is in Bluetooth Mode
2. Check if the speaker isn't paired to another device
3. Check if there are too many Bluetooth devices around you that may interfere with the connection
4. Try to restart the Bluetooth of your tablet or cellphone and try to connect again

• My voice doesn't sound/ sounds distorted:

1. Check the volume of your device and your speaker, and adjust it properly
2. Check if the battery is low

• Music breaks during playing:

1. Check if the device is in optimal range for connection
2. Check if there are obstacles between your devices

• The LED indicator doesn't light on Bluetooth Mode:

1. Check if the battery is low and recharge it
2. Restart your device

Be aware of these indications while using your MHBTX devices:

- Try not to stay more than 5 meters away from your Bluetooth device.
- If the device isn't paired in a few minutes, it will go off automatically.
- Connect your over-ear headset with jack/jack cable if you don't want to use its battery.
- To improve radio signal, connect the power cable to the speaker.
- The LED indicator will light different colors according to the state of your device:

- **Red (static):** Charging battery
- **Blue + red (blink):** Pairing
- **Red (blink):** Low battery
- **Blue (blink):** Pairing with the device

- When pairing your devices, follow these references to recognize every MHBTX unit in the Bluetooth list:

- **MHBTX1:** Over-ear headset
- **MHBTX3:** Speaker
- **MHBTX2:** In-ear headphones

WWW.MARSGAMING.EU

ES manual en español en www.marsgaming.eu / IT manuale in italiano su www.marsgaming.eu / PT Manual português em www.marsgaming.eu / FR manuel en français sur www.marsgaming.eu / DE handbuch in deutsch in www.marsgaming.eu / PL instrukcja obsługi w języku polskim www.marsgaming.eu / RU Руководство по эксплуатации на русском языке по адресу www.marsgaming.eu


Cómo conectar el altavoz Bluetooth

Para conectar tu altavoz Bluetooth al dispositivo de tu preferencia, sigue estos pasos:









1. Enciende tu altavoz y selecciona el modo Bluetooth. El indicador LED brillará en azul.
2. Busca tu altavoz en la lista de aparatos disponibles del dispositivo que quieras conectar.
3. Reproduce tu contenido multimedia.

Manage Calls & Music

**Features may vary depending on the device*



Funciones

- **ON/OFF:** Mantén pulsado el botón  / 
- **Función llamada:** Pulsa el botón  /  para coger/colgar la llamada
- **Canción anterior/siguiente:** Pulsa  / 
- **Subir/bajar volumen:** Mantén pulsado  o 

- **Modo Bluetooth:** El LED parpadeará en azul cuando el altavoz esté en modo Bluetooth y pasará a azul estático cuando esté conectado con otro dispositivo.
- **Carga de batería:** El LED iluminará en rojo durante la carga de batería y permanecerá en rojo hasta estar cargado
- **Tarjeta MicroSD:** Introduce la tarjeta microSD con la música que quieras escuchar para reproducirla automáticamente.
- **Modo AUX:** Selecciona el modo P3 y conecta el cable jack auxiliar a tu dispositivo. El altavoz entrará automáticamente en modo AUX.
- **Modo Radio:** Selecciona el modo P3, mantén pulsada la rueda de control en posición Play/Pause durante 2 seg. aprox. para activar la radio de tu altavoz.
- **Sintonización automática:** Pulsa la rueda de control en posición Play/Pause para que empiece a rastrear y a guardar sintonías. Espera hasta que termine el proceso.

Preguntas frecuentes

- **Mi dispositivo Bluetooth no logra conectarse al periférico:**
 1. Comprueba que el altavoz esté en modo Bluetooth
 2. Comprueba que el altavoz no está conectado a otro dispositivo
 3. Comprueba si hay muchos dispositivos Bluetooth alrededor que puedan generar interferencias en la conexión
 4. Prueba a reiniciar el Bluetooth de tu tablet o teléfono, y vuelve a intentar conectar el periférico
- **Mi voz no se escucha / se escucha distorsionada:**
 1. Comprueba el volumen de tu teléfono/tablet o de tu altavoz, y ajusta el volumen
 2. Comprueba si tiene poca batería

• **La música se interrumpe durante la reproducción:**

1. Comprueba si el dispositivo está a una distancia óptima para su conexión
2. Comprueba si hay obstáculos entre el periférico y tu dispositivo

• **El indicador LED no se ilumina en modo Bluetooth:**

1. Comprueba si tiene poca batería y carga tu dispositivo de nuevo
2. Reinicia tu dispositivo

Ten en cuenta estas indicaciones al utilizar los dispositivos del combo MHBTX:

- Procura no estar a más de 5 metros del emisor Bluetooth.
- Si el dispositivo no se ha conectado en unos minutos, se apagará automáticamente.
- Para no utilizar batería, puedes conectar tus over-ear a través del cable jack/jack.
- Para mejorar la señal de radio, conecta el cable de alimentación al altavoz.
- El indicador LED emite diferentes colores en función del estado de tu dispositivo:

- **Rojo (estático):** Cargando batería
- **Azul + rojo (parpadeo):** Conectando
- **Rojo (parpadeo):** Batería baja
- **Azul (parpadeo):** Conectado al dispositivo

- A la hora de conectar tus dispositivos, sigue estas referencias para reconocer cada periférico del MHBTX:

- **MHBTX1:** Auriculares over-ear
- **MHBTX3:** Altavoz
- **MHBTX2:** Auriculares in-ear


Como conectar o alto-falante Bluetooth

Para conectar seu alto-falante Bluetooth ao dispositivo de sua escolha, siga estas etapas:

1. Ligue o alto-falante e selecione o modo Bluetooth. O LED irá brilhar em azul.
2. Encontre seu alto-falante na lista de dispositivos disponíveis do dispositivo que você deseja conectar.
3. Jogue seu conteúdo multimídia.

Manage Calls & Music

**Features may vary depending on the device*



Funções

- **ON/OFF:** Pressione e segure o botão / para ligar / desligar o dispositivo
- **função de chamada:** pressione o botão / para pegar / desligar a chamada
- **Música anterior / seguinte:** pressione /
- **Aumentar / diminuir o volume:** pressione e segure ou

- **Modo Bluetooth:** O LED piscará em azul quando o alto-falante estiver no modo Bluetooth e ficará azul estático quando conectado a outro dispositivo.
- **Carga da bateria:** O LED acenderá em vermelho durante o carregamento da bateria e permanecerá vermelho até ser carregado.
- **MicSD Card:** Insira o cartão microSD com a música que você deseja ouvir para reproduzi-lo automaticamente.
- **Modo AUX:** Selecione o modo P3 e conecte o cabo da tomada auxiliar ao seu dispositivo. O alto-falante entrará automaticamente no modo AUX.
- **Modo Rádio:** Selecione o modo P3, pressione e segure o botão de controle na posição Play / Pause por 2 seg. aprox. para ativar o rádio do seu alto-falante.
- **Sintonia automática:** Pressione a roda de controle na posição Reproduzir / Pausar para começar a rastrear e salvar as afinações. Espere até o processo terminar.

Perguntas frequentes

• Meu dispositivo Bluetooth não consegue se conectar ao periférico:

1. Verifique se o alto-falante está no modo Bluetooth
2. Verifique se o alto-falante não está conectado a outro dispositivo
3. Verifique se há muitos dispositivos Bluetooth ao redor que possam causar interferência na conexão
4. Tente reiniciar o Bluetooth do seu tablet ou telefone e tente conectar o periférico novamente

• Minha voz não é ouvida / está distorcida:

1. Verifique o volume do seu telefone / tablet ou do alto-falante e ajuste o volume
2. Verifique se você tem bateria fraca

• A música é interrompida durante a reprodução:

1. Verifique se o dispositivo está a uma distância ideal para conexão
2. Verifique os obstáculos entre o periférico e o seu dispositivo

• O LED não acende no modo Bluetooth:

1. Verifique se você tem pouca bateria e recarregue o dispositivo novamente
2. Reinicie seu dispositivo

Tenha estas instruções em mente ao usar dispositivos combinados MHBTX:

- Tente não ficar a mais de 5 metros do transmissor Bluetooth.
- Se o dispositivo não for conectado em alguns minutos, ele será desligado automaticamente.
- Para não usar a bateria, você pode conectar a sua orelha através do cabo jack / jack.
- Para melhorar o sinal de rádio, conecte o cabo de alimentação ao alto-falante.
- O indicador LED emite cores diferentes, dependendo do status do seu dispositivo:

- **Vermelho (estático):** bateria de carregamento
- **Vermelho (intermitente):** bateria fraca
- **Azul + vermelho (piscando):** conectando
- **Azul (piscando):** conectado ao dispositivo

- Ao conectar seus dispositivos, siga estas referências para reconhecer cada periférico do MHBTX:

- **MHBTX1:** fones de ouvido
- **MHBTX3:** alto-falante
- **MHBTX2:** fones de ouvido intra-auriculares


Come collegare l'altoparlante Bluetooth

Per collegare l'altoparlante Bluetooth al dispositivo desiderato, attenersi alla seguente procedura:

1. Accendi l'altoparlante e seleziona la modalità Bluetooth. Il LED si illuminerà di blu.
2. Trova l'altoparlante nell'elenco dei dispositivi disponibili del dispositivo che desideri connettere.
3. Riproduci i tuoi contenuti multimediali.

Manage Calls & Music

**Features may vary depending on the device*



Funzioni

- **ON/OFF:** premere e tenere premuto il pulsante ► / ||
- **Funzione chiamata:** premere il pulsante ► / || per rispondere / riagganciare la chiamata
- **Brano precedente / successivo:** premere ◀◀ / ▶▶
- **Volume su / giù:** tenere premuto + o -

- **Modalità Bluetooth:** il LED lampeggerà in blu quando l'altoparlante è in modalità Bluetooth e diventerà blu statico quando è collegato a un altro dispositivo.
- **Carica della batteria:** il LED si illumina in rosso durante la carica della batteria e rimane rosso fino a quando non viene caricato.
- **MicSD Card:** inserire la scheda microSD con la musica che si desidera ascoltare per riprodurla automaticamente.
- **Modalità AUX:** selezionare la modalità P3 e collegare il cavo della presa ausiliaria al dispositivo. L'altoparlante entrerà automaticamente in modalità AUX.
- **Modalità radio:** selezionare la modalità P3, tenere premuta la rotellina di controllo nella posizione di riproduzione / pausa per 2 secondi. circa. per attivare la radio dell'altoparlante.
- **Accordatura automatica:** premere la rotellina di controllo nella posizione di riproduzione / pausa per avviare il tracciamento e il salvataggio delle accordature. Attendere il completamento del processo.

Domande frequenti

- **Il mio dispositivo Bluetooth non riesce a connettersi alla periferica:**
 1. Verificare che l'altoparlante sia in modalità Bluetooth
 2. Verificare che l'altoparlante non sia collegato a un altro dispositivo
 3. Controlla se ci sono molti dispositivi Bluetooth in giro che possono causare interferenze di connessione
 4. Prova a riavviare il Bluetooth del tablet o del telefono e prova a connettere nuovamente la periferica
- **La mia voce non viene ascoltata / è distorta:**
 1. Controlla il volume del tuo telefono / tablet o altoparlante e regola il volume
 2. Controlla se la batteria è scarica

• **La musica viene interrotta durante la riproduzione:**

1. Controllare se il dispositivo si trova a una distanza ottimale per la connessione
2. Verificare la presenza di ostacoli tra la periferica e il dispositivo

• **Il LED non si accende in modalità Bluetooth:**

1. Controlla se la batteria è scarica e carica nuovamente il dispositivo
2. Riavvia il dispositivo

Tenere presenti queste istruzioni quando si utilizzano dispositivi combo MHBTX:

- Cerca di non essere più di 5 metri dal trasmettitore Bluetooth.
- Se il dispositivo non si connette da alcuni minuti, si spegnerà automaticamente.
- Per non utilizzare la batteria, è possibile collegare l'over-ear tramite il cavo jack / jack.
- Per migliorare il segnale radio, collegare il cavo di alimentazione all'altoparlante.
- L'indicatore LED emette colori diversi a seconda dello stato del dispositivo:

- **Rosso (statico):** ricarica della batteria
- **Rosso (lampeggiante):** batteria scarica
- **Blu + rosso (lampeggiante):** connessione
- **Blu (lampeggiante):** collegato al dispositivo

- Quando si collegano i dispositivi, seguire questi riferimenti per riconoscere ogni periferica dell'MHBTX:

- **MHBTX1:** cuffie over-ear
- **MHBTX2:** cuffie intrauricolari
- **MHBTX3:** altoparlante


Comment connecter le haut-parleur Bluetooth

Pour connecter votre haut-parleur Bluetooth à l'appareil de votre choix, procédez comme suit:

1. Allumez votre haut-parleur et sélectionnez le mode Bluetooth. La LED deviendra bleue.
2. Recherchez votre haut-parleur dans la liste des périphériques disponibles du périphérique que vous souhaitez connecter.
3. Jouez votre contenu multimédia.

Manage Calls & Music

**Features may vary depending on the device*



Fonctions

- **ON/OFF:** maintenez le bouton / enfoncé
- **Fonction d'appel:** Appuyez sur le bouton / pour prendre / raccrocher.
- **Chanson précédente / suivante:** Appuyez sur /
- **Volume haut / bas:** maintenez enfoncée la touche ou

- **Mode Bluetooth:** le voyant clignote en bleu lorsque l'enceinte est en mode Bluetooth et devient bleu statique lors de la connexion à un autre appareil.
- **Charge de la batterie:** le voyant s'allume en rouge pendant le chargement de la batterie et reste rouge jusqu'à ce qu'il soit chargé
- **Carte MicroSD:** Insérez la carte microSD avec la musique que vous souhaitez écouter pour la lire automatiquement.
- **Mode AUX:** sélectionnez le mode P3 et connectez le câble de la prise auxiliaire à votre appareil. Le haut-parleur passera automatiquement en mode AUX.
- **Mode Radio:** Sélectionnez le mode P3, maintenez la molette de commande enfoncée en position de lecture / pause pendant 2 secondes. environ activer la radio de votre haut-parleur.
- **Accord automatique:** appuyez sur la molette de commande en position Lecture / Pause pour lancer le suivi et enregistrer les accordages. Attendez que le processus soit terminé.

Questions fréquentes

- **Mon périphérique Bluetooth ne parvient pas à se connecter au périphérique:**
 1. Vérifiez que le haut-parleur est en mode Bluetooth
 2. Vérifiez que le haut-parleur n'est pas connecté à un autre périphérique
 3. Vérifiez s'il existe de nombreux périphériques Bluetooth susceptibles de provoquer des interférences de connexion.
 4. Essayez de redémarrer le Bluetooth de votre tablette ou de votre téléphone, puis essayez de reconnecter le périphérique.
- **Ma voix n'est pas entendue / elle est déformée:**
 1. Vérifiez le volume de votre téléphone / tablette ou de votre haut-parleur et réglez le volume.
 2. Vérifiez si votre batterie est faible

• La musique est interrompue pendant la lecture:

1. Vérifiez si l'appareil est à une distance optimale pour la connexion
2. Recherchez des obstacles entre le périphérique et votre appareil.

• Le voyant ne s'allume pas en mode Bluetooth:

1. Vérifiez si votre batterie est faible et rechargez votre appareil
2. Redémarrez votre appareil

Tenez compte de ces instructions lors de l'utilisation de périphériques combinés MHBTX:

- Essayez de ne pas être à plus de 5 mètres de l'émetteur Bluetooth.
- Si l'appareil ne s'est pas connecté au bout de quelques minutes, il s'éteindra automatiquement.
- Pour ne pas utiliser la batterie, vous pouvez connecter votre sur-oreille à travers le câble jack / jack.
- Pour améliorer le signal radio, connectez le câble d'alimentation au haut-parleur.
- Le voyant émet des couleurs différentes selon l'état de votre appareil:
 - **Rouge (statique):** batterie en cours de chargement
 - **Rouge (clignotant):** batterie faible
 - **Bleu + rouge (clignotant):** Connexion
 - **Bleu (clignotant):** connecté à l'appareil
- Lorsque vous connectez vos appareils, suivez ces références pour reconnaître chaque périphérique du MHBTX:
 - **MHBTX1:** écouteurs sur l'oreille
 - **MHBTX2:** écouteurs intra-auriculaires - **MHBTX3:** haut-parleur


So schließen Sie den Bluetooth-Lautsprecher an

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Bluetooth-Lautsprecher mit Ihrem bevorzugten Gerät zu verbinden:

1. Schalten Sie Ihren Lautsprecher ein und wählen Sie den Bluetooth-Modus. Die LED-Anzeige leuchtet blau.
2. Suchen Sie den Lautsprecher in der Liste der verfügbaren Geräte Ihres eigenen Geräts.
3. Spielen Sie Ihre Mediendateien ab.

Manage Calls & Music

**Features may vary depending on the device*



Eigenschaften

- **EIN/AUS:** Halten Sie die / gedrückt
- **Anruffunktion:** Drücken Sie die / um den Anruf zu übernehmen oder zu beenden
- **Nächstes / Vorheriges Lied:** Drücken Sie /
- **Lautstärke erhöhen / verringern:** Halten Sie oder gedrückt

- **Bluetooth-Modus:** Die LED blinkt blau, wenn der Lautsprecher im Bluetooth-Modus ist, und wechselt zu statisch, wenn eine Verbindung zu einem anderen Gerät hergestellt wird.
- **Akkuladung:** Die LED leuchtet während des Ladevorgangs rot und bleibt rot, bis der Akku vollständig aufgeladen ist
- **MicroSD-Karte:** Legen Sie die microSD-Karte mit Ihrer Musik ein, um sie automatisch abzuspielen.
- **AUX mode:** Select the P3 mode and connect the auxililar jack connector to your device. The speaker will automatically enter AUX mode.
- **Radio Mode:** Wählen Sie den P3-Modus. Halten Sie das Einstellrad 2 Sekunden lang in der Play / Pause-Position, um den Radiomodus Ihres Lautsprechers zu aktivieren.
- **Automatische Sendersuche:** Drücken Sie das Einstellrad in der Play / Pause-Position, um die Suche und Speicherung von Sendern zu starten. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

FAQ

- **Mein Bluetooth-Gerät lässt sich nicht richtig koppeln:**
 1. Überprüfen Sie, ob sich der Lautsprecher im Bluetooth-Modus befindet
 2. Überprüfen Sie, ob der Lautsprecher nicht mit einem anderen Gerät gekoppelt ist
 3. Überprüfen Sie, ob sich zu viele Bluetooth-Geräte in Ihrer Nähe befinden, die die Verbindung stören könnten
 4. Versuchen Sie, das Bluetooth Ihres Tablets oder Mobiltelefons neu zu starten und erneut eine Verbindung herzustellen
- **Meine Stimme klingt nicht / klingt verzerrt:**
 1. Überprüfen Sie die Lautstärke Ihres Geräts und Ihres Lautsprechers und stellen Sie sie richtig ein
 2. Überprüfen Sie, ob die Batterie schwach ist

• Musikpausen während des Spielens:

1. Überprüfen Sie, ob sich das Gerät im optimalen Bereich für den Anschluss befindet
2. Überprüfen Sie, ob sich Hindernisse zwischen Ihren Geräten befinden

• Die LED-Anzeige leuchtet im Bluetooth-Modus nicht:

1. Überprüfen Sie, ob der Akku schwach ist, und laden Sie ihn auf
2. Starten Sie Ihr Gerät neu

Beachten Sie diese Hinweise, wenn Sie Ihre MHBTX-Geräte verwenden:

- Versuchen Sie, sich nicht weiter als 5 Meter von Ihrem Bluetooth-Gerät entfernt aufzuhalten.
- Wenn das Gerät innerhalb weniger Minuten nicht gekoppelt wird, wird es automatisch ausgeschaltet.
- Schließen Sie Ihr Over-Hear-Headset mit einem Klinken- / Klinkenkabel an, wenn Sie den Akku nicht verwenden möchten.
- Schließen Sie das Netzkabel an den Lautsprecher an, um das Funksignal zu verbessern.
- Die LED-Anzeige leuchtet je nach Status Ihres Geräts in verschiedenen Farben auf:

- **Rot (statisch):** Akku wird geladen
- **Rot (blinken):** Batterie schwach
- **Blau + Rot (blinken):** Pairing
- **Blau (blinkend):** Pairing mit dem Gerät

- Befolgen Sie beim Koppeln Ihrer Geräte die folgenden Hinweise, um alle MHBTX-Geräte in der Bluetooth-Liste zu erkennen:

- **MHBTX1:** Over-Ear-Headset
- **MHBTX2:** In-Ear-Kopfhörer
- **MHBTX3:** Lautsprecher


Jak podłączyć głośnik Bluetooth

Aby podłączyć głośnik Bluetooth do preferowanego urządzenia, wykonaj następujące kroki:

1. Włącz głośnik i wybierz tryb Bluetooth. Wskaźnik LED zaświeci się na niebiesko.
2. Wyszukaj głośnik na liście dostępnych urządzeń z własnego urządzenia.
3. Odtwórz swoje pliki multimedialne.

Manage Calls & Music

**Features may vary depending on the device*



Funkcje

- **ON/OFF:** Przytrzymaj przycisk /
- **Funkcja połączenia:** Naciśnij przycisk / aby odebrać lub zawiesić połączenie
- **Następny / poprzedni utwór:** Naciśnij /
- **Zwiększ / zmniejsz głośność:** przytrzymaj lub

- **Tryb Bluetooth:** Dioda LED będzie migać na niebiesko, gdy głośnik jest w trybie Bluetooth, i zmieni kolor na statyczny po podłączeniu do innego urządzenia.
- **Ładowanie baterii:** Dioda LED zaświeci się na czerwono podczas ładowania akumulatora i pozostanie czerwona aż do pełnego naładowania
- **Karta micro sd:** Włóż kartę microSD z muzyką, aby automatycznie ją odtworzyć.
- **Tryb AUX:** Wybierz tryb P3 i podłącz dodatkowe złącze jack do urządzenia. Głośnik automatycznie przejdzie w tryb AUX.
- **Tryb radia:** Wybierz tryb P3. Przytrzymaj pokrętkę sterowania w pozycji Play / Pause przez 2 sekundy, aby włączyć tryb radiowy głośnika.
- **Automatyczne strojenie:** Naciśnij pokrętkę sterowania w pozycji Play / Pause, aby rozpocząć wyszukiwanie i zapisywanie melodii. Poczekaj na zakończenie procesu.

FAQ

• Moje urządzenie Bluetooth nie łączy się poprawnie:

1. Sprawdź, czy głośnik jest w trybie Bluetooth
2. Sprawdź, czy głośnik nie jest sparowany z innym urządzeniem
3. Sprawdź, czy w pobliżu jest zbyt wiele urządzeń Bluetooth, które mogą zakłócać połączenie
4. Spróbuj ponownie uruchomić Bluetooth w tablecie lub telefonie komórkowym i spróbuj połączyć się ponownie

• Mój głos nie wydaje się / dźwięk jest zniekształcony:

1. Sprawdź głośność urządzenia i głośnika i odpowiednio je dostosuj
2. Sprawdź, czy bateria jest rozładowana

• Muzyka przerywa się podczas odtwarzania:

1. Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w optymalnym zakresie od podłączenia
2. Sprawdź, czy między urządzeniami nie ma przeszkód

• Wskaźnik LED nie świeci w trybie Bluetooth:

1. Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora jest niski i naładuj go
2. Uruchom ponownie urządzenie

Pamiętaj o tych wskazaniach podczas korzystania z urządzeń MHBTX:

- Staraj się nie trzymać dalej niż 5 metrów od urządzenia Bluetooth.
- Jeśli urządzenie nie zostanie sparowane w ciągu kilku minut, wyłącz się automatycznie.
- Podłącz zestaw głośnomówiący za pomocą kabla jack / jack, jeśli nie chcesz korzystać z baterii.
- Aby poprawić sygnał radiowy, podłącz kabel zasilający do głośnika.
- Wskaźnik LED zaświeci różne kolory w zależności od stanu urządzenia:

- **Czerwony (statyczny):** Ładowanie baterii
- **Czerwony (miga):** Niski poziom naładowania baterii
- **Niebieski + czerwony (miga):** parowanie
- **Niebieski (miga):** parowanie z urządzeniem

- Podczas parowania urządzeń postępuj zgodnie z poniższymi informacjami, aby rozpoznać każde urządzenie MHBTX na liście Bluetooth:

- **MHBTX1:** Zestaw słuchawkowy nauszn
- **MHBTX2:** Słuchawki douszne - **MHBTX3:** Głośnik


Как подключить динамик Bluetooth

Чтобы подключить динамик Bluetooth к предпочитаемому устройству, выполните следующие действия:

1. Включите динамик и выберите режим Bluetooth. Светодиодный индикатор загорится синим.
2. Поиск динамика в списке доступных устройств с вашего собственного устройства.
3. Воспроизведите ваши медиа файлы.

Manage Calls & Music

**Features may vary depending on the device*



Характеристики

- **ON/OFF:** Держите кнопку /
- **Функция вызова:** нажмите кнопку / чтобы выбрать или повесить звонок
- **Следующая / предыдущая песня:** нажмите /
- **Увеличение / уменьшение громкости:** удерживайте или

- **Режим Bluetooth:** Индикатор будет мигать синим цветом, когда динамик находится в режиме Bluetooth, и изменится на статический при подключении к другому устройству.
- **Заряд батареи:** Во время зарядки аккумулятора светодиод горит красным светом и остается красным до полной зарядки.
- **Карта microSD:** Вставьте карту microSD со своей музыкой, чтобы автоматически воспроизвести ее.
- **Режим AUX:** Выберите режим P3 и подключите дополнительный разъем к вашему устройству. Динамик автоматически перейдет в режим AUX.
- **Режим радио:** Выберите режим P3. Удерживайте колесико управления в положении «Воспроизведение / Пауза» в течение 2 секунд, чтобы активировать режим радио вашего динамика.
- **Автоматическая настройка:** Нажмите колесико управления в положении «Воспроизведение / Пауза», чтобы начать поиск и сохранение мелодий. Пожалуйста, подождите, пока процесс не закончится.

Часто задаваемые вопросы

- **Мое устройство Bluetooth не выполняется правильно:**
 1. Проверьте, находится ли динамик в режиме Bluetooth
 2. Проверьте, не связан ли динамик с другим устройством
 3. Проверьте, не слишком ли много устройств Bluetooth вокруг вас, которые могут мешать соединению
 4. Попробуйте перезагрузить Bluetooth вашего планшета или мобильного телефона и попробуйте снова подключиться
- **Мой голос не звучит / не искажается:**
 1. Проверьте громкость вашего устройства и вашего динамика, и отрегулируйте его должным образом
 2. Проверьте, не разряжена ли батарея

• **Музыка прерывается во время игры:**

1. Проверьте, находится ли устройство в оптимальном диапазоне для подключения
2. Проверьте, есть ли препятствия между вашими устройствами

• **Светодиодный индикатор не горит в режиме Bluetooth:**

1. Проверьте, не разрядился ли аккумулятор, и зарядите его
2. Перезагрузите ваше устройство

Помните об этих показаниях при использовании ваших устройств МНВТХ:

- Старайтесь не находиться на расстоянии более 5 метров от вашего устройства Bluetooth.
- Если устройство не подключено в течение нескольких минут, оно автоматически отключится.
- Подключите гарнитуру для наушников с помощью кабеля jack / jack, если вы не хотите использовать ее аккумулятор.
- Для улучшения радиосигнала подключите кабель питания к динамику.
- Светодиодный индикатор будет светиться разными цветами в зависимости от состояния вашего устройства:

- **Красный (статический):** зарядка аккумулятора
- **Красный (мигает):** низкий заряд батареи
- **Синий + красный (мигает):** сопряжение
- **Синий (мигает):** сопряжение с устройством

- При сопряжении устройств следуйте этим ссылкам, чтобы распознать каждое устройство МНВТХ в списке Bluetooth:

- **МНВТХ1:** Наушники-вкладыши - **МНВТХ3:** Оратор
- **МНВТХ2:** Наушники-в ухе